

“BUQUE CARGUERO”

Instrucciones de montaje. Para unos resultados más vistosos es conveniente cortar todas las líneas rectas con un cúter bien afilado, ayudándose de una regla metálica. Igualmente esa regla nos será de gran utilidad a la hora de plegar las piezas.

No es conveniente utilizar adhesivos instantáneos, tipo cianoacrilato, con el fin de situar las piezas en su lugar con el tiempo suficiente.

